

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S800-AS TERMINÁLHOZ



NOVO
Payment
easy pay, easy life

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S800-AS TERMINÁLHOZ



Általános információk

	Jóváhagyás	 <p>Kezdőképernyő</p>
	Menü	
	Felfelé léptetés a menüben	
	Lefelé léptetés a menüben	
	Beírt szöveg törlése	
	Terminál ki/be kapcsolása, folyamatok megszakítása	

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S800-AS TERMINÁLHOZ



Vásárlás

A kezdőképernyőről indulva nyomja meg a <MENU> gombot, hogy belépjen a menübe.

GYORSBILLENTYŰ: Az <5> -ös gomb megnyomásával egyből írhatja a vásárlás összegét.



A menüpontokba lépve mindig a lista első eleme lesz kiemelve látható. Navigálni a fel-le gombokkal, továbblépni a zöld gombbal lehetséges. Jelen esetben a "Tranzakciók" menüpontban kell zöld gombot nyomni, majd az új listában a "Vásárlás" részt kell ugyanígy kiválasztani.



Adja meg a tranzakció összegét balról jobbra haladva. (A képen látható összeghez például 7, 6, 9 sorrendben.) Ha elrontotta, a sárga gombbal tud törölni. (Az utolsó beírt szám törlődik először.) Az összeg jóváhagyásához fordítsa a terminált a vásárlója felé, aki a zöld gombbal tudja jóváhagyni a fizetést.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S800-AS TERMINÁLHOZ



A vásárló kétféle módon tudja használni a kártyáját: chippel vagy érintés nélküli technológiával (PayPass / payWave). Ha az utóbbi kerül kiválasztásra, a kijelző közelébe kell helyezni a kártyát, amíg az egy sípoló hanggal nem nyugtazza a kártyaadatok beolvasását. (15.000 HUF feletti tranzakció esetében PIN-kód megadása szükséges!) A chipes használat esetén a terminál alján található nyílásba kell ütközésig behelyezni a kártyát, majd a vásárlónak meg kell adnia a PIN-kódját. Amennyiben a kártya nem rendelkezik chippel – vagy a terminál erre felhatalmazást ad – mágnescsíkos használat is engedélyezett, melyhez a terminál jobb oldalán található mágnescsíkolvasón kell egy határozott mozdulattal lehúzni a kártyát.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S800-AS TERMINÁLHOZ






Sztornó	
<p><i>Mindig csak az utolsó tranzakciót lehet sztornózni!</i></p> <p>Mint az előzőekben, lépjen be "Tranzakciók" menüpontba, majd nyomja meg kétszer a <LE> gombot, és lépjen be a zöld gombbal.</p>	 
<p>A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot.</p>	
<p>Végül a terminál az összeg alapján kér egy megerősítést, amit a zöld gombbal tud jóváhagyni.</p>	
Áruvisszavét	
<p>Ahogy a "Vásárlás"-nál, itt is először a "Tranzakciók" menüpontba kell belépni, majd a <LE> gomb megnyomásával a terminál az "Áruvisszavét" funkcióra ugrik, melybe lépjen be a zöld gombbal.</p>	 
<p>Az áruvisszavét összegének megadása után ismét nyomja meg a zöld gombot</p>	
<p>Végül a kártya használata szükséges. A megjelenő üzenetek jóváhagyásához nyomja meg a zöld gombot.</p>	 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S800-AS TERMINÁLHOZ



Napzárás (Napi egyenleg)

<p>A kezdőképernyőről indulva nyomja meg a <MENU> gombot, hogy belépjen a menübe. GYORSBILLENTYŰ: A <8> -as gomb megnyomásával és a jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadásával a „Napzárás” műveletet azonnal végrehajtja a terminál.</p>	
<p>A <LE> gomb megnyomásával kiválaszthatja a „Napzárás” menüpontot, majd hagyja jóvá a zöld gombbal.</p>	
<p>A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot kétszer és a „Napzárás” műveletet végrehajtja a terminál.</p>	

Elakadt? Kérjük hívja a Telecentert a +3614900234 telefonszámon!