

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



NOVO
Payment
easy pay, easy life

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Általános információk

	Jóváhagyás		
	Menü, lefelé léptetés a menüben		
	Menü, felfelé léptetés a menüben		
	Beírt szöveg törlése		
	Terminál ki/be kapcsolása, folyamatok megszakítása		
	Kijelöléshez érintse meg az ujjával a kiválasztani kívánt elemet a képernyőn.		Legörgetéshez érintse meg a képernyőt és húzza le vagy fel az ujját.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Eladás

A kezdőképernyőről indulva nyomja meg a <FUNC> vagy <ALPHA> gombok bármelyikét, hogy belépjen a menübe.
GYORSBILLENTYŰ: Az <5> -ös gomb megnyomá-sával egyből írhatja a vásárlás összegét.



A menüpontokba lépve mindig a lista első eleme lesz kiemelve látható. Navigálni a <FUNC> és az <ALPHA> gombokkal, továbblépni a zöld gombbal lehetséges. Jelen esetben a "Tranzakciók" menüpontban kell zöld gombot nyomni, majd az új listában a "Vásárlás" részt kell ugyanígy kiválasztani.

Érintőképernyős verzió: Érintse meg az ujjával a "Tranzakciók" menüpontot, majd a "Vásárlás" részt.



Adja meg a tranzakció összegét balról jobbra haladva. (A képen látható összeghez például 7, 6, 9 sorrendben.) Ha elrontotta, a sárga gombbal tud törölni. (Az utolsó beírt szám törlődik először.) Az összeg jóváhagyásához fordítsa a terminált a vásárlója felé, aki a zöld gombbal tudja jóváhagyni a fizetést.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



A vásárló kétféle módon tudja használni a kártyáját: chippel vagy érintés nélküli technológiával (PayPass / payWave). Ha az utóbbi kerül kiválasztásra, a kijelző közelébe kell helyezni a kártyát, amíg az egy sípoló hanggal nem nyugtázza a kártyaadatok beolvasását. (15.000 HUF feletti tranzakció esetében PIN-kód megadása szükséges!) A chipes használat esetén a terminál alján található nyílásba kell ütközésig behelyezni a kártyát, majd a vásárlónak meg kell adnia a PIN-kódját. Amennyiben a kártya nem rendelkezik chippel – vagy, ha a terminál erre felhatalmazást ad – mágnescsíkos használat is engedélyezett, melyhez a terminál jobb oldalán található mágnescsíkolvasón kell egy határozott mozdulattal lehúzni a kártyát.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Sztornó

Mindig csak az utolsó tranzakciót lehet sztornózni!

Mint az előzőekben, lépjen be "Tranzakciók" menüpontba, majd nyomja meg kétszer a <FUNC> gombot, és lépjen be a zöld gombbal.

Érintőképernyős verzió: Válassza ki az ujjával a "Tranzakciók" menüpontot, majd azon belül a "Sztornó" pontot.



A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot.



Végül a terminál az összeg alapján kér egy megerősítést, amit a zöld gombbal tud jóváhagyni



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Áruvisszavét

<p>Ahogy a "Vásárlás"-nál, itt is először a "Tranzakciók" menüpontba kell belépni, majd a <FUNC> gomb megnyomásával a terminál az "Áruvisszavét" funkcióra ugrik, melybe a zöld gombbal tud belépni.</p> <p>Érintőképernyős verzió: Válassza ki az ujjával a "Tranzakciók" menüpontot, majd azon belül az "Áruvisszavét" pontot.</p>	
<p>A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot.</p>	
<p>Az áruvisszavét összegének megadása után ismét meg kell nyomni a zöld gombot a jóváhagyáshoz.</p>	
<p>A terminál "Orig. trx date" megnevezéssel az eredeti vásárlás dátumát fogja kérni "ÉÉÉÉHHNN" formátumban, melyet a zöld gombbal meg kell erősíteni.</p> <p>Végül a kártya használata szükséges. A megjelenő üzenetek jóváhagyásához nyomja meg a zöld gombot.</p>	 <p>The screenshot shows the terminal screen with the following text: "Áruvisszavét HUF 769.00? Használja a kártyát". At the bottom, there are three icons: a card icon, a contactless payment icon, and a card icon.</p>

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Napzárás (Napi egyenleg)	
<p>A kezdőképernyőről indulva nyomja meg a <FUNC> gombot, hogy belépjen a menübe. GYORSBILLENTYŰ: A <8> -as gomb megnyomásával és a jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadásával a „Napzárás” műveletet azonnal végrehajtja a terminál.</p>	
<p>A <FUNC> gomb megnyomásával kiválaszthatja a „Napzárás” menüpontot, majd hagyja jóvá a zöld gombbal.</p> <p>Érintőképernyős verzió: A "Napzárás" menüpontot az ujjával is ki tudja választani</p>	
<p>A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot kétszer és a „Napzárás” műveletet végrehajtja a terminál.</p> <p>Érintőképernyős verzió: A "Napzárás" menüpontot az ujjával is ki tudja választani.</p>	

Elakadt? Kérjük hívja a Telecentert a +3614900234 telefonszámon!