

**HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
PAX A920 PRO
TERMINÁLHOZ**










**NOVO
Payment**
easy pay, easy life

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920 PRO TERMINÁLHOZ



Általános információk


	Tranzakció indítása		
	Egyéb funkciók		
	Beállítások		
	WIFI hálózati jel		
	GSM hálózati jel		
 	Készülék bekapcsolása		
 	USB töltő csatlakozó		
	Kijelöléshez érintse meg az ujjával a kiválasztani kívánt elemet a képernyőn.		Legörgetéshez érintse meg a képernyőt és húzza le vagy fel az ujját.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920 PRO TERMINÁLHOZ



Vásárlás

A kezdőképernyőről indulva válassza bankkártya ikont.



Adja meg a tranzakció összegét balról jobbra haladva. (A képen látható összeghez például 7, 6, 9 sorrendben.) Ha elrontotta, a sárga gombbal tud törölni. (Az utolsó beírt szám törlődik először.) Az összeg jóváhagyásához fordítsa a terminált a vásárló felé, aki a zöld gombbal tudja jóváhagyni a fizetést.

Vásárlás
Összeg (HUF)

769

A vásárló kétféle módon tudja használni a kártyáját: chip-el vagy érintés nélküli technológiával (PayPass / payWave). Ha az utóbbi kerül kiválasztásra, a terminál felső részéhez kell helyezni a kártyát, amíg az egy sípoló hanggal nem nyugtázza a kártyaadatok beolvasását. A chip-es használat esetén a terminál alján található nyílásba kell ütközésig behelyezni a kártyát, majd a vásárlónak meg kell adnia a PIN-kódját.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920 PRO TERMINÁLHOZ



Sztornó

Mindig csak az utolsó tranzakciót lehet sztornózni!

Lépjen be a középső menüpontba, majd válassza a „Sztornó” opciót. A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot.



Áruvisszavét

Lépjen be a középső menüpontba, majd válassza a „Áruvisszavét” opciót. A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot. Az áruvisszavét összegének megadása után ismét meg kell nyomni a zöld gombot a jóváhagyáshoz.



A terminál "Tranzakciós referencia szám (YYYYMMDD)" megnevezéssel az eredeti vásárlás dátumát fogja kérni "ÉÉÉÉHHNN" formátumban, melyet a zöld gombbal meg kell erősíteni.

Végül a kártya használata szükséges. A megjelenő üzenetek jóváhagyásához nyomja meg a zöld gombot.


Áruvisszavét
(YYYYMMDD)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920 PRO TERMINÁLHOZ



Napzárás (Napi egyenleg)

Lépjen be a középső menüpontba, majd válassza a „Report” opciót majd a „Napzárás” ikont.



Elakadt? Kérjük hívja a Telecentert a +3614900234 telefonszámon!