

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ













**NOVO**  
**Payment**  
*easy pay, easy life*

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## Általános információk


	Tranzakció indítása		
	Egyéb funkciók		
	Beállítások		
	WIFI hálózati jel		
	GSM hálózati jel		
	Készülék bekapcsolása		
	USB töltő csatlakozó		
	Kijelöléshez érintse meg az ujjával a kiválasztani kívánt elemet a képernyőn.		Legörgetéshez érintse meg a képernyőt és húzza le vagy fel az ujját.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## Vásárlás

A kezdőképernyőről indulva válassza bankkártya ikont.



Adja meg a tranzakció összegét balról jobbra haladva. (A képen látható összeghez például 7, 6, 9 sorrendben.) Ha elrontotta, a sárga gombbal tud törölni. (Az utolsó beírt szám törlődik először.) Az összeg jóváhagyásához fordítsa a terminált a vásárló felé, aki a zöld gombbal tudja jóváhagyni a fizetést.

Vásárlás  
Összeg (HUF)

769

A vásárló kétféle módon tudja használni a kártyáját: chip-el vagy érintés nélküli technológiával (PayPass / payWave). Ha az utóbbi kerül kiválasztásra, a terminál felső részéhez kell helyezni a kártyát, amíg az egy sípoló hanggal nem nyugtázza a kártyaadatok beolvasását. A chip-es használat esetén a terminál alján található nyílásba kell ütközésig behelyezni a kártyát, majd a vásárlónak meg kell adnia a PIN-kódját.




# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## Sztornó

*Mindig csak az utolsó tranzakciót lehet sztornózni!*

Lépjen be a középső menüpontba, majd válassza a „Sztornó” opciót. A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot.



## Áruvisszavét

Lépjen be a középső menüpontba, majd válassza a „Áruvisszavét” opciót. A jelszó (2005 – alapértelmezett, de módosítható) megadása után ismét nyomjon zöld gombot. Az áruvisszavét összegének megadása után ismét meg kell nyomni a zöld gombot a jóváhagyáshoz.



A terminál "Tranzakciós referencia szám (YYYYMMDD)" megnevezéssel az eredeti vásárlás dátumát fogja kérni "ÉÉÉÉHHNN" formátumban, melyet a zöld gombbal meg kell erősíteni.

Végül a kártya használata szükséges. A megjelenő üzenetek jóváhagyásához nyomja meg a zöld gombot.


Áruvisszavét  
(YYYYMMDD)

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## Napzárás (Napi egyenleg)

Lépjen be a középső menüpontba, majd válassza a „Report” opciót majd a „Napzárás” ikont.



**Elakadt? Kérjük hívja a Telecentert a +3614900234 telefonszámon!**